

Ersätt skruvhiss med modern hydraulhiss

HYDROWARE



Anpassningskit från Hydroware

- Ersätter alla typer av skruvhissar
- Speciellt anpassat för skruvhiss NTD
- Mycket snabb installation
- Kan användas i mycket trånga schakt



” Den bästa lösningen att montera på marknaden, väldigt genomtänkt. Mycket servicevänligt vid till exempel lininfästningar och styrskor.

Ola och Per Svensson, hissmontörer

Anpassningskit för att ersätta skruvhissar

Specifikation

Max. märklast	630 kg
Max. korgarea	1,65 m ²
Max. korgbredd	1100 mm
Max. korglängd	2 000 mm
Min. mått mellan schaktvägg och korgvägg	Min. 140 mm vid kolv diameter 80 mm
Min. grop EN81.21	120 mm (vikdörr)
Min. grop EN81.21	150 mm (automatdörr)
Min. Schaktbredd	Korgbredd + 190 mm (vikdörr)
Min. Schaktlängd	Korglängd + 200 mm, genomgång 240 mm (vikdörr)
Min. topp	2 500 mm
Hastighet	0,3-0,6 m/s



Klämfäste som ingår i kitet och som monteras på befintliga gejder för skruvhiss NTD.

Vi har lösningar för alla sorters skruvhissar.


Kompletta hissar för alla miljöer

Kombinera driv- och styrsystemet HydroElite med våra övriga kvalitetsprodukter och du får en robust, energisnål och snabbmonterad hiss. Klar för installation i både äldre hus och i nya byggnader.


Passar som personhiss, last- och bilhiss och är utmärkt att installera i trånga schakt.



HydroElite




Hisskorgar




Dörrar



Tablåer




Inredning



Belysning



Cylindrar



Gejder/bärramar

Hydroware AB

Besöksadress: Fabriksgatan 13
Postadress: Box 66, 342 32 Alvesta
Tel 0472-451 00
hydroware.se