

Trådlöst körhandtag

FÖR HYDROELITE



Trådlöst körhandtag för HydroElite®




Körhandtag/framsida



Körhandtag/baksida



Mottagare



Kontakt P203 på HydroElite



Laddare



Antenn

Användning

Hydrowares trådlösa körhandtag är avsett för att styra HydroElite vid montage. Systemet är utrustat med dubbla säkerhetsreläer samt ett nödstopp och uppfyller SIL3 IEC 61508 samt PLe. Systemet är även certifierat enligt CSA för USA och Kanada.

Körhandtaget levereras med följande delar

1. Handsändare
2. Axelband för handsändare
3. Mottagare med anslutningskabel och kontakt för Hydroelite 3G-1 med magnetfötter
4. Antenn till mottagare
5. Laddare 230 volt
6. Väggfäste för laddare

Artikelnummer	1200038
Frekvens	433 Mhz, 69 kanaler
Kodkombinationer	4,2 miljoner
Radiotyp	Låg IF-arkitektur
Uteffekt	10 mW (50 ohm)
Antal batterier	1
Batteri	Laddningsbart/Utbytbart
Batterityp	Li-ion
Drifttid	30 tim
Vikt	295 g
Mått	76 x 160 x 37 mm
Kapsling	IP66
Temperatur	-20° till +55° C
Säkerhetsnivå	SIL3, PLe
On/off-brytare	Ja
Räckvidd	Ca 400 m

Hydroware AB

Besöksadress: Fabrikgatan 13
Postadress: Box 66, 342 32 Alvesta
Tel 0472-451 00
hydroware.se